

Vaxsmältare 2 (Rektangulär modell, vattenfylld med doppvärmare)

Till utlåning för föreningsmedlemmar.

Från 4:e dagen kostar det 400: - per dygn.

Detta för att så många som möjligt ska få chans att låna den.

Den ska vara väl rengjord när den lämnas tillbaka.

Tips vid användandet:

Använd jordfelsbrytare för extra säkerhet.

För att spara el och tid, isolera gärna ytterbehållaren med mineralull eller annat isolermaterial.

Bäst resultat erhålls om vaxramar och annat material som ska kokas ur har rumstemperatur.

Ordningsföljd; börja med spärrgaller (använd enbart ytterkärlet), ljusa ramar och avtäckningsvax, mörka ramar sist.

Då innerkassetten sänks ner i ytterkärlet pressas vatten ut genom överloppet. Samla detta vatten i ett separat kärl och använd vattnet senare till att höja nivån på det flytande vaxet.

Rengör vaxsmältaren direkt efter användandet, det underlättar mycket att den fortfarande är varm.

Ramarna bör efter detta kokas och sköljas.